

ABRE LA PUERTA
A LA VIVIENDA
INTELIGENTE

Accionamiento de cerradura

HmIP-DLD

¿No tener que buscar la llave nunca más? ¡El accionamiento de cerradura inteligente de Homematic IP lo hace posible! Bloquear, desbloquear e incluso abrir la puerta de la vivienda de forma muy cómoda y segura con el teléfono móvil o con un mando a distancia. Ya también tener bajo control la puerta de la vivienda en todo momento con la aplicación Homematic IP App.



homematic ^{IP}
El hogar inteligente para su comodidad

CONTROL CÓMODO Y FLEXIBLE DE LAS ENTRADAS

Ahora ya es posible bloquear, desbloquear e incluso abrir la puerta de la vivienda de forma muy cómoda desde fuera de casa o desde el sofá. Es muy fácil con la aplicación Homematic IP App o con el mando a distancia con llavero. Otra ventaja: el bloqueo seguro de la puerta también es posible cómodamente a través del control por voz (con Amazon Alexa o Google Assistant).

FÁCIL CONFIGURACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ACCESO

La posibilidad de configurar las autorizaciones permite personalizar los accesos a la vivienda inteligente, para cualquier día de la semana o para cualquier momento. Solo se podrá abrir la puerta cuando el propietario lo desee. De ese modo, con el mando a distancia con llavero se puede definir las horas a las que pueden acceder a la casa, por ejemplo, el personal de limpieza o de mantenimiento.

¿HA QUEDADO CERRADA LA PUERTA?

Esa pregunta será totalmente innecesaria gracias a la posibilidad de programar el bloqueo o desbloqueo a unas horas determinadas. La puerta de la vivienda se bloquea automáticamente a la hora deseada (p. ej. por la noche). De ese modo, no solo aumenta la seguridad en la vivienda inteligente, además ya no innecesario controlar la puerta de la vivienda.

Quien desee ir sobre seguro puede programar un cierre automático de la puerta después de cada desbloqueo. Las horas y los tiempos de espera pueden ser personalizados en la aplicación.

SEGURIDAD ABSOLUTA

El accionamiento de la cerradura utiliza la seguridad de protocolos, TI y protección de datos del sistema Homematic IP certificada por VDE.

Gracias al montaje en la parte interior de la puerta no se reconoce el sistema desde el exterior.

Para su uso es necesaria la conexión con uno de los siguientes sistemas:

- Homematic IP Access Point (HmIP- HAP) con la aplicación para teléfono móvil y el servicio en la nube (Cloud) gratuitos
- Soluciones combinadas con sistemas de otras marcas

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V o 3x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Duración de las pilas	1/2 año (tip.)
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	de 5 a 35 °C
Dimensiones (A x H x P)	56 x 118 x 63 mm
Peso	328 g (incl. las pilas)
Banda de radiofrecuencia	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Alcance típ. en campo abierto	200 m

FÁCIL INSTALACIÓN A POSTERIORI

Fácil montaje en cilindros de perfil estándar con función de emergencia y peligro, sin necesidad de realizar cambios en la puerta, el marco o la llave. Al funcionar con pilas no requiere ningún cableado. Para el montaje es necesario que el cilindro de la cerradura sobresalga de 8 a 15 mm en la parte interior de la puerta.




USO UNIVERSAL



Cilindro de perfil europeo



Escudo alargado o roseta



Pomo o pestillo



Cerrojo múltiple

MUCHAS OTRAS VENTAJAS

- ✓ Se pueden crear hasta 8 autorizaciones de acceso con perfiles de tiempo individuales para cada accionamiento de cerradura
- ✓ Posibilidad de abrir y cerrar manualmente en todo momento con la rueda giratoria (función de emergencia)
- ✓ Desde el exterior se puede seguir abriendo la puerta con la llave convencional
- ✓ Pines personalizados como protección contra un manejo no deseado de la aplicación
- ✓ Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente al utilizar pilas NiMH tipo HR6

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	154952A0
Código EAN	4047976549528
Nombre abreviado	HmIP-DLD
Unidad de embalaje	30
Medidas del embalaje	184 x 112 x 97 mm
Peso incl. el embalaje	529,2g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Homematic IP Accionamiento de cerradura
- Placa de montaje
- Material de montaje y pilas
- Instrucciones de uso