

OUVRE LA PORTE
DE LA MAISON
INTELLIGENTE

Mécanisme de serrure

HmIP-DLD

Chercher sa clé? C'est du passé ! Le mécanisme de serrure radiocommandé Homematic IP intelligent le permet ! Vous pouvez déverrouiller, verrouiller et ouvrir facilement et en toute sécurité vos portes d'entrée depuis votre smartphone ou avec votre télécommande. Vous savez toujours ce qui se passe devant votre porte avec l'application Homematic IP.



homematic **IP**
Une maison intelligente, simple et confortable

LE CONTRÔLE DES ACCÈS PRATIQUE ET FLEXIBLE

Vous pouvez à tout moment déverrouiller, verrouiller et même ouvrir la porte d'entrée où que vous soyez, quand vous n'êtes pas chez vous ou quand vous êtes confortablement assis(e) sur votre canapé. Vous n'avez besoin que de l'application Homematic IP ou de la télécommande porte-clés. Un autre avantage est que la porte peut être verrouillée en toute sécurité commodément par commande vocale (avec Amazon Alexa ou Google Assistant).

C'EST À VOUS SEUL DE DÉCIDER TOUT SIMPLEMENT QUI LAISSER ENTRER

Les droits d'accès configurables permettent de gérer individuellement l'accès à la maison intelligente – peu importe quel jour de la semaine ou à quel moment. La porte d'entrée ne s'ouvre que si vous le souhaitez. Vous pouvez faire entrer à une heure précise par ex. votre aide ménagère ou votre personnel soignant en utilisant la télécommande porte-clés.

LA PORTE D'ENTRÉE EST-ELLE VRAIMENT BIEN FERMÉE?

Vous ne vous posez plus jamais cette question avec les fonctions de verrouillage et de déverrouillage programmées. La porte d'entrée est automatiquement verrouillée à une heure précise (par ex. la nuit). Cela permet ainsi non seulement d'accroître la sécurité dans la maison intelligente, mais il n'est plus nécessaire d'aller contrôler inutilement si la porte d'entrée est bien fermée.

Celui qui souhaite être vraiment sûr peut également reverrouiller automatiquement la porte d'entrée après tout déverrouillage. L'application permet de régler de manière personnalisée les heures d'accès et les durées de décalage.

UNE SÉCURITÉ ABSOLUE

Le mécanisme de serrure radiocommandé profite des avantages de la sécurité informatique, du protocole et des données du système Homematic IP certifiée par la VDE.

L'appareil est invisible de l'extérieur car il est monté sur le panneau intérieur de la porte.

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point (HmIP-HAP) avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA ou 3x 1,2 V HR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	1/2 an (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	de 5 à 35 °C
Dimensions (l x H x P)	56 x 118 x 63 mm
Poids	328 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,60 MHz 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	200 m

MISE EN PLACE FACILE

Montage facile sur les cylindres profilés standard équipés de la fonction d'ouverture d'urgence – sans endommagement de la porte, du cadre ou de la clé. Son fonctionnement à piles rend tout câblage inutile. Pour le montage, le barillet de fermeture doit dépasser de 8 à 15 mm, côté porte intérieure.



UTILISATION UNIVERSELLE



DE NOMBREUX AUTRES AVANTAGES

- ✓ Il est possible de créer jusqu'à 8 autorisations d'accès avec des profils horaires individuels pour chaque mécanisme de serrure
- ✓ Ouverture et fermeture manuelles possibles à tout moment en tournant la molette (fonction d'ouverture d'urgence)
- ✓ Il est toujours possible d'ouvrir la porte de l'extérieur avec une clé conventionnelle
- ✓ Des codes PIN personnels de protection contre toute activation involontaire depuis une application
- ✓ Fonctionnement respectueux de l'environnement en cas d'utilisation de piles NiMH de type HR6

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	154952A0
Code EAN	4047976549528
Désignation abrégée	HmIP-DLD
Unité de conditionnement	30
Dimensions emballé	184 x 112 x 97 mm
Poids total	529,2 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Mécanisme de serrure radiocommandé Homematic IP
 Plaque de montage
 Matériel de montage et piles
 Mode d'emploi